

Glas, Beschläge und Bearbeitung

Beilage zum Blatt Ihrer Einbausituation. Links und rechts gelten immer von außen gesehen, mit Blick von der trockenen Seite.

KUNDE / BAUVORHABEN BESTELL-NR. DATUM TELEFON

1 · Das Glas

Glasdicke Pflichtangabe
Dicke
6 mm 8 mm 10 mm andere mm
Mit dem Messschieber mittig an der freien Kante messen. 6 und 8 mm sind mit dem Auge nicht zu unterscheiden.
Glashöhe mm · Scheiben Stück

Glasart und Oberfläche
Glasart Klar (ESG) Satiniert Getönt
Antikorrosion ja nein Easy-Clean Nano ja nein
Beides sind eigene Positionen und liegen auf der Innenseite, der Wasserseite.

2 · Aufteilung und Anschlag eine Zeile je Scheibe

Table with 6 columns: SCHEIBE, WAS IST ES?, BREITE MM, HÖHE MM, BÄNDER SITZEN (VON AUSSEN), SCHLIESST GEGEN. Rows for 1, 2, 3 doors.

Zwei Türen über Eck sind spiegelbildlich. Die eine hängt links, die andere rechts. Bitte für jede Tür einzeln ankreuzen und nicht einmal für beide. Bänder und Griff werden vor dem Härten ins Glas gearbeitet, danach ist keine Änderung mehr möglich.

3 · Beschläge

Woher kommen die Beschläge?
Bezug über Kristhal bauseits teils / teils
Serie / Art.-Nr. z. B. Bellagio BEL344
Griff Art.-Nr.
Bohrbild liegt bei ja folgt nicht nötig

Beschläge nicht von uns? Dann brauchen wir das Bohrbild.
Jeder Hersteller bohrt anders. Eine Angabe wie „Ø 38 innen, 90 Grad“ genügt nicht, weil ein Scharnier-Senkloch aus Durchgang plus Senkung besteht und beides je Modell anders ausfällt. Bitte das Maßblatt mitschicken: Durchgang, Senkung, Winkel, Senktiefe, Randabstand. Fehlt es, warten wir mit der Bestellung, statt zu raten. Gehärtetes Glas lässt sich nicht nachbohren.

4 · Wo sitzen Bänder, Griff und Bohrungen?

Unser Standard, wenn Sie nichts anderes angeben
Bänder Standard abweichend v. OK v. UK
Griff Standard abweichend v. UK
Standardmaße siehe Skizze rechts
Griff seitlich mm v. Schließkante · Bohrung Ø mm
Senkloch nötig ja nein weiß ich nicht bei ja ist das Bohrbild Pflicht
Alte Scheibe liegt als Muster vor nein
dann gelten deren Bohrungen, nicht unser Standard

Maße immer von Ober- und Unterkante
Diagram showing glass dimensions: 250mm top/bottom, 1000mm height. Labels: Oberkante OK, Unterkante UK, Türgriff von außen.

5 · Was passiert unten am Glas?

Tür unten Dichtung frei · Luft unter dem Glas mm
Festteil unten Silikon U-Profil Dichtung · Luft mm
Tür und Festteil sind oben bündig, unten meist nicht. Die Tür braucht Luft zum Schwenken. Damit die Bänder trotzdem fluchten, brauchen wir beide Werte.

6 · Diese Fotos ersparen uns die Rückfrage

1 · Gesamtansicht Nische oder Ecke frontal, ganze Situation.
2 · Anschluss Ecke oder Wanne, wo das Glas aufsteht, aus der Nähe.
3 · Wasserwaage Angelegte Waage mit sichtbarem Spalt.
4 · Alter Beschlag Bohrung oder Beschlag nah, mit Zollstock daneben.

So geht es weiter: Aus Ihren Angaben zeichnen wir eine Freigabezeichnung und schicken sie als PDF. Erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe geht das Glas in die Fertigung. Bis dahin lässt sich jedes Maß ändern.

Ich habe selbst gemessen und die Angaben geprüft. Mir ist bekannt, dass die Fertigung nach diesen Angaben erfolgt und die Verantwortung für die Richtigkeit beim Auftraggeber liegt.